SAMPO


電子	110V + 60Hz	
消、耗 電 力	耗電 420W	
.zk	0.2 - 8Kg/cm²	
洗 衣 方 式	渦捲式	1.2
4 2	ES-SB987WF	44Kg
標 準 耗 水 量	250 (含注水洗清)	
外觀尺寸	700×675×975(寬×梁×高)mm	

FUZZY 單槽全自動洗衣機

使用說明書

ES-SB987WF

SAMPO 学質股份有限公司



異常狀況顯示一覽表

■當洗衣機有異常發生時,螢光顯示板會做下列之顯示,請依檢查方法檢視並 處理。


顯示	告知内容	檢查方法	再啓動方法
E 1	不能注水	量否打開了水龍頭?量否停水?給水管連接□的建網是否堵塞?	●處理完單後·按下「啓動 /哲停」鍵。
E 2	上蓋網幣 不能脱水 不能排水	●蓋好上蓋・	
Ε∃	不能排水	排水管是否没放下?排水位置是否太高或排水管被 壓扁?延長水管是否太長?電壓是否太低?(註1)	●處理完畢後·按下「啓動 /新序」鍵。
ЕЧ	不能脱水	● 衣物在標內是否網於一側?	●處理完學後,蓋好上蓋。
E 5	>	● 請拔下電源挿頭・適知服務中心前	來修理。

- ・ 依上述所示處理,表示驗的閱擬仍不消失時,或「哪、哪」的問酬發持續不停時,請按下 電源插頭,通知服務中心前來修理。
- 註1:寫了保護排水關免於因電壓退低而發生故障,需電壓低於88V時,就不排水,但微電 嚴細品會持續檢知電壓3分鐘,若3分鐘內沒回升到88V以上時,到螢光顯示板會出現「E3」,此時可以再按「啓動/暫停」鍵,若再等3分鐘仍然會出現「E3」,請按下電源振頭再透 知服郵中心粉率處理。


(另海海中列情形時間立即通知本公司服務中心修理:(自己分解修理易生危險)一般務中心實話或碼請總閱所附之服務中心一覽表·服務人員立刻會報切地屬您服務。

- 劉車機構故障時:打鍋上蓋後,脱水槽應迅速停止證轉,否則即應刹車機構故障。
- 有漏電情形時。
- 有漏水情形時。

各部名稱及功能




§部名稱及功能



安裝注意事項

 移動洗衣機時,講孫或將洗衣機抬起, 移至適當位置後,再輕輕放下,切勿用 推改拉之方式移動,以免損憑具政業功 能之脚墊。




調選擇給水及排水器方便的場所放置。



- 講置於室內通風及乾燥的能方。
- 請勿安置在潔氣多的地方。(如:沿室… 专邀濕地方)因潔氣多的地方容易造成 商電或故障。




 請避免凋漏、雨淋或日識、可防止故障 及延長洗衣機使用養命。



 酶置於平坦且整個的地面・若地面不平 ・ 請利用調整閱讀整平衡度。(正面下 方,左右各有一組調整調)




- 臍整卸網整方法:
- の先將調整旋紐尚左旋轉放程。
- ②再旋轉調整點調整高低。
- ○最後格調整旋鈕轉緊即可。



文文之门位

■給水管連接於水龍頭上之方法

一將上國定具上端4只國定號翁放駐。 下面定具向左旋轉使上下固定具之間 產生約2m寬的間線。






女装万法

■排水管左右更换方法

● 先在地上墊上毯子,再將洗衣機往前 個圈,避免制傷。







一般
新下面定員依賴頭方向旋轉,便它與
上層定員廢接且固定。



發上結水管後,打開水能預查看是否 有漏水的現象。若固定螺線末線果或 傾賴,就會漏水。



3 由右側拉出排水管,若左侧有排水口器,則將其取下,被在相反一側。




4 將排水管拉到左鎖裝上,以固定夾對 準左龍之固定夾安裝孔,把排水管固 定,排水管不得有局部緊張或扭曲。




総水管結入固定具防・必需「ターY」 」一替才算費定。



 欲整院時,將給水管上之湯動片均下 壓,「ター丫」一轉後,即可取下給 水管,而將四定具留在水能頂上。



 抹水管被壓扁、排水位置過高或延長的 水管口徑鍋小、長度過長,均會影響排水時間,等致排水不良,或中途停止運 轉。



洗衣模使用前請先放下排水管。




使用方法

● 揮上電源插頭。購不要使用多分支插 座或延長線插座(會發生插座燒毀或 電擊踢低的危險)。











新好上語。 ①接通電源・即設定為 FUZZY自動行程・①再接容動鍵・ 即開始洗衣。(請参考第 9 頁)



 不使用 FUZZY 自動行程時,可獲 揮其它水流成不浸洗行程。(請參書 第10-13頁)



不想現在洗衣・要在機小時以後才洗衣・可利用「預約」功能來預約洗衣 完成時間・(調参書第14頁)



書洗衣完成時・製笛舎育「輝、暉」 資素提醒衣服已洗好。

洗衣結束



控制面板操作説明


螢 光 顕 示 板

- 用斷形和文字顯示所選擇的行程
 正在邏轉的情况。
- 第少、任、中、 高依序點亮時表示布圖檢知器正 在檢案。



殺 菌 選 墿 鍵


- 接通電源時、即設定有臭氧殺菌功能。
- 要取消時效一下此鍵的應無臭氧級協功能。
 要恢復指有時再按一下即可。






取简单的流纹刀本 Fuzzy 自動行程

■適合於洗較髒汚的衣物。







水。位。錄

- 從法簿際必將被要改變水位,可利用 此鏈來選擇水位或效響水位。
- 在設定Fuzzy 或動約行程時・不能改 變水位·若要改變水位·须等布量。 布質植知後、才可以故變水位。
- 此水位雖另有一項功能:在行程獲擇 **高脱水時・可利用此鍵来選择脱水時** 問・請看16頁股明。

啓動/暫停鍵

- 接通電環後,投下此餘 即開始選轉。
- 連轉中苔要暫時停止或 改變行程·則按此聲: 待改完行程或哲學宗專 再繼續運轉時就再接一

電源鍵

- 投下此線・投資電源(ON)·再按一次切斷電 源(OFF)。
- 電源處於"ON" 69狀態 下,在5分額内没設定 任何行程·即自動恢復 接通電源時的狀態:且 學等像"哪"等告一聲。 若再採設定業轉則每隔 5分錢裝筒膏"噗"警告

经间接 不過過 正婚 漫 洗 鍵

●智葉類接通後・即設定 再灌洗。

當不須要潛洗時。投此 鎖可取消浸洗・苔再想 要爆洗,可再按此變遷 揮漫洗。 請看10頁股明·

- ■當電源接通後。即設定在「浸洗、洗衣、洗清、脱水」全自動行程。
- ■按下「啓動」鍵・即開始注水至「少」水位後・布蓋、布質檢知器會依投入欲洗衣物的數 量、質料檢測後自動選擇適當的水位、水流及洗衣時間。
- ■檢知後會顯示Fuzzy所選擇的運轉內容及浸泡時間。
- ■浸洗行程的浸泡時間周30分鐘·在浸泡過程中,有關斷的攪拌水流與臭氧穀氣洗淨 以加快洗衣粉浸透衣物、镶衣物洗得更乾淨。
- ■檢知前不能選擇水位、欲變更水位簿等檢知後、再利用「水位、雞來變更。
- 操作順序:

殺菌選擇













預点約 鍵

被預約洗衣完成時間 可利用此翻來複約。 請看14頁説明。

水流雞

事不使用Fuzzy自動機 知行程・要選用毛毯 或革毛或前的行程時 可利用此細來選擇。

請看11~13頁證明。

行程(手動)鍵

不破洗衣、洗清、點 水金行程時·可利用 此鍵來選擇所需要的 行程。

請看15~16頁説明。



- 接下此 鍵·接過電源。
- 接通電源後・即設 定於FUZZY行程。

蓋好上蓋 ✓ 開始洗衣

 按下啓動鏈・開始 洗衣。




自動進行還洗,洗 衣、洗清、脱水。




 任何行程運轉結束 後・電源自動切断 (OFF) e

取消侵流的Fuzzy 自動行程使用方法

■適合於洗平常一般衣物。




- ■當電源接通後,即設定腐含「漫洗」之全自動行程。
- ■按下「浸洗」鍵後、即取消浸洗、變傷「洗衣、洗清、脱水」全自動行程。(若再按一下 「浸洗」鍵、則又恢復有「浸洗」功能)
- ■按下「客動」鍵、即開始注水至「少」水位後、布量、布質檢知器會依投入欲洗衣物的數 量、質料檢測後自動選擇適當的水位、水流及洗衣時間。
- ■檢知後會顯示Fuzzy所選擇的邏轉內容及洗衣時間。
- ■檢知前不能選擇水位、欲變更水位須等檢知後、再利用「水位」翻來變更。
- 操作順序:



毛毯行程的使用方法

■適合於洗化繳合成毛毯等大件衣物。水流強而有力。



■請注意


- 毛毯上有標示須使用乾洗的毛毯・請勿放入洗衣機洗滌。
- 寬大的衣物應在洗衣機注水時從上輕輕壓下衣物,便其充份浸水。





羊毛行程的使用方法


■適合於洗化學纖維製成的内衣或附有可水洗標籤的毛衣。




顧示。顯示時間爲洗衣時間


節約行程的使用方法

■適合於洗不太髒的衣物且想縮短洗衣時間時使用。










- ■節約行程同Fuzzy自動檢知行程一樣會依投入欲洗衣物的數量、質料檢測後自動 選擇適當水量、水流及洗衣時間。 (但選擇的洗衣時間比Fuzzy自動檢知的時間短)
- ■檢知後也會顯示Fuzzy所選擇的運轉內容・及洗衣時間。
- ■绘如前不的深揚水位、微變更水位須等绘如後、再利用「水位」關來變更。

頁約洗衣完成的使用方法

適合於想要在2~12小時後洗衣完成時使用。



放入洗衣。 粉和衣物

先担出預約洗衣洗劑 投入裝置。故入適量 的濃縮洗衣粉。

職務必再將洗劑投入 裝置推固定位。

(末檔回定位時·則 洗衣粉在洗衣時無法 投入洗衣槽·且有發

生故博之庫)



1接通電源



 當電源接通後
 請先選擇您 想預約的洗衣 功能。

2 預約洗衣

 按「預約」鏈・選擇想要機小時後洗衣完成 ・共有2~12小時 後洗衣完成・11種 選擇。例如:現在晚 上7時,想要預約明 天皇上7時洗衣完成 ・則選擇預約12小



3 開始 預約洗衣

1 重好上至 2 按下 图動

 當按下醫動後,除了 預約二字閃爍與選擇 總小時恆亮外其他顧 示配消失。



預約時刻的選擇方法:

- 按「預約」儲會做如下的切換・由12小時依序遞減如下:
 12→11→10→9→8→7→6→5→4→3→2→無預約
- 核對預約內容時: 按下「預約」鍵,顯示5秒鐘預約運轉行程。顯示中,可更改運轉內容 更改後再按一下「啓動/暫停」雖。
- 要取消預約洗衣時;
 將電源按"OFF"或先按「暫停」雖後再按「預約」雖按至無預約狀態(預約二字消失)。

手動自行選擇「行程」的使用方法

- ■當您不使用全自動行程時,可利用「行程」雖來選擇您所需要的行程。
- ■當您不使用Fuzzy自動檢知的水流時,可再利用「水流」鍵選擇「水流」。




 浸洗+洗衣+洗酒2次+脱水 (從浸洗到脱水全自動行程) 	接通電源時·不报 「行程」鍵。	B		
洗衣+洗清2次+脱水 (從洗衣到脫水全自動行程)	按「行程」雖 7 次。		自動決定水位與水流	
· 華麗洗衣	报「行程」雖2次。	I III		
· 洗衣+洗清 2 次 (蟾心出離紋的衣物、洗衣、洗 清後不脱水)	按「行程」雖3次。	**************************************		
 洗清2次+脱水 (衣物手洗後利用洗衣梭洗清和 脱水) 請據開備註1:(16頁) 	按「行程」簡4次。		水位 選擇水位	
·單獨脱水(或線水) (用手洗好的去物只要脱水時或 賽排出洗衣槽的水時)	按「行程」雖5次。 脱水時間可用「水 位」雖來選擇。	3 I	水位 選擇膨水時間	
 湯洗十洗衣+洗清2次+脱水 (從湯洗到脱水全自動行程) 	按「行程」雖 8 次。 恢復到接過電源時		白動決定水位岡水流	

3 蓋好上蓋 開始決衣



動自行選擇「行程」的使用方法,



脱水時間的選擇

39964	厚重衣物等
日知	普通衣物
39 4	一般化學纖維衣物
1.9	輕薄衣物

備註

- 置從洗清開始時,您要脫去手洗好衣物的肥皂泡沫,所以先說水,進行脫水時,若 有到除水則從排水開始,若無則餘水就直接脱水,故要放入衣物時請機爰放均何, 再從衣物上面稍微整一下,避免脫水時因傷心造成藥動大。
- 2. 書設定單獨脱水時・時間選擇可用「水位壁」做切換・毎投一下書雙一次・以6→9 →1→3分做額環切換。
- 別水開始後並不馬上高速旋轉·而是先開款旋轉30秒鐘後再開始高速旋轉。
- 4、浸洗行程的浸泡是30分號。浸泡中、周期性的進行短時間提择。

各項洗衣行程之内容與時間

	行"程"名"稱"	洗下列衣服時	泴	浸泡 時間	洗衣 時間	注 水洗清	脱水	大約 所開 時間
全	Fuzzy自動行程 布量布質自動檢知	平常一般衣服	高与少	-	14 5) 1 75)	2次	6 53 5 357	53 53 5 37 53
自動	浸 洗 行 程 Fuzzy 控制 布靈布質自動機知	較精汚的故服	高~少	30 33	14 53 5 753	2次	659 5 359	83 53 5 67 53
選擇	毛毯行程。	化概合成毛银或 厚重大件表物	*	-	1599	2次	6 3)	54 5)
的行	羊毛 行 程	化學機能挺成的 內衣或附有可水 洗標藥的毛衣	但		350	238	40€₽	2253
程	節 約 行 程 Fuzzy 控制 布量布質自動機知	不太靜的衣服	美少	_	7 53 \ 359	2%	3 55 5 255	35 53 3 29 53

- 各行程所需時間專因地區水壓不同(影響注水時間)而稍有區別,故上述馬大約所需時間。
- 查轉中要改變行程、按「暫停」後即可操作、改變後再投「啓動」就重新開始。
- 若設定於FUZZY自動行程或節約行程。在檢知前不能選擇水位、散變更水位須等檢知後、再利用「水位、鍵束變更。
- 洗衣時間須等布置、布質檢知後再顯示。說水時間須等間歇運轉後再顯示。

衣物柔軟精注入方法


- 請在洗衣開始 就演得衣物柔軟構注入 -
- 注入口位置不易注入時,請將洗衣/院水槽 依順時針方向旋轉至容易注入位置。
- 此機構是利用脱水時的離心力。在最後一次 洗漬時。自勤將衣物柔軟精注入洗衣槽。
- 若是遺総型衣物柔軟箱・蓋以2倍的水稀釋 後再注入・以免殘留在注入□。



漂白水注入方法

Acres N. N. Street.

- 臍在洪衣開始、就須絡漂白水注入於洗劑投入裝置的「漂白水」高。
- 漂白水的用型與用法,猶養原源白水説明書。
- 漂白粉不易溶解・請先溶解後再注入使用。
- 有报色之處的衣服,請勿使用源白水。
- 漂白水原液质勿直接沾到衣物。




 經常振拭洗衣槽、上蓋及 通緣以保持美觀



 勿使用堅硬的刷子、去污 > 個、重整性密劑係再潔洗 衣機,勿實業揮發性化學 品如穀雞爾·以免受損。



給水管組品的清潔:長期 使用洗衣機後,注水口屬 被汚垢堵塞・液低水速/ 因此領敵底海理・以免道 成館水不良蒸散障。



安全及使用注意事項

洗衣機請勿靠近豆斯爐,點燃之需煙及 鄭鄭也謂勿無近。




・洗衣機上請勿放置熱物(如茶壺)・50 C以上的熱水切勿倒入槽內,以防觀廳 部品變形。



過濾網內棉絮的清除法

講經常在潮潔時清除過遠網的棉點,如樂過遠網藏網網來、別針等雜物,其過應效率將降 低,清理的步驟如下:





將獨建網由實往外額, 再置入水中,即可清除 楠梨・棉製清除後・須 将過滤網額回。



提任過滤網框・確實質 間定位後・洗衣機才可 使用。



洗衣物沾有揮發性溶剤時・請勿放入洗 表或能水,以防止火災發生。




表物以外的東西,如鞋子等,請勿放入 槽内洗濯・以免發生故障。



売衣時,請先清除□級內的火柴、優幣 等東西・防止洗衣槽損原及排水不良。



每次放入槽內的衣物:講勿超過負荷量



購在過度網內之雖物仍是濕的時候創予以清除,因爲等呢了之後就不容易清餘。


週邊網如有破損,可到各級務中心治费。

使用注意事項

|地線不可接在瓦斯筒弧瓦斯管上・以免 |生危線。



 說水槽未完主停止前,手絕勿觸摸。在 停止前速度攤慢,但如將手伸入,仍然 危極。



◎轉盤在迴轉時・手不可觸接。




請勿譲小務認入洗衣槽內,以免發生危



交්接地線、排水管換邊或機够洗衣機 所,請先拔掉捕頭・以策安全。



操作面板的開轄部份請勿以水直接沖洗 ,以防止感電視象。



故障檢修及排除

■有不列情形時未必是故障,在通知本公司服務中心修理前,請先查看一下。

狀 況	不是故障
適轉中控制面板感覺有熱温。	電子零件之散點作用所致。
• 水管或給水陽有聲音。	● 自來水壓過高地區所致・水腥頭加以調繁—些。
注水洗满時、倉蘭歌注水。	● 郑了淑少滋水和助止绝水森水。
洗衣、洗清整了前、項排水後、會 再洗衣。	◆ 紡止洗衣物質到一邊、減少股水時之震動所致。
進入脱水回轉時,會開歌回轉。	 洗衣後肥皂泡沫多、先間軟膜水、先排出肥皂泡沫再設水、増加酸水效果。
 脱水運轉中:會有又開始給水而形成洗衣的默況。 	 期間始脱水時、因洗衣物擠到一邊、使脱水偏心大。造成安全開闢OFF、此時洗衣機會自動注水與操拌修正衣物位置後再能水。(若注水修正2次後洗衣物仍飾到一邊、使安全開額又OFF時會有異常(E4)顯示。)

狀況	7	檢查之處
不動時		停電時,重新操作開闢。● 掃頭有没挿好?保險熱、斷電器斷了没?
有異音時		洗衣機倾斜、整動了没?脱水時洗衣物是否擠在一適?有没有掉入髮夾或金雕物?
水龍頭 漏水時		給水报額的螺絲整了嗎?給水报額有無傾斜或探動?